

Dansk

Besvarelse af dørøpkald

Der er forskel på ringetonerne fra hhv. gadedøren og døren til den enkelte lejlighed. Når en besøgende trykker på dørklokken, ringer den håndfri telefon og samtalestasten blinker.



De kan besvare opkaldet inden for 45 sekunder efter sidste ringning ved at trykke på samtalestasten.



Under samtalen lyser samtalestasten. Samtalen afsluttes ved et kort fornyet tryk på samtalestasten. Den håndfri bustelefon overfører altid kun talen i én retning og skifter automatisk. Hvis den automatiske om-skiftning ikke fungerer på grund af kraftig baggrundsstøj ved dørstationen, kan samtaleretningen fra lejlighedsstationen til dørstationen tvangsstyres ved at trykke på samtalestasten i midten og holde denne indtrykket. Når tasten slippes, skifter samtaleretningen fra dørstationen til den håndfri telefon.

Talelydstyrke

Under samtalen kan talelydstyrken indstilles ved at trykke på hhv. + og - på samtalestasten.

⊖ Aktivering af døråbner

Når De trykker på døråbner-tasten, åbnes den dør, hvorfra seneste opkald er foretaget, i 3 sekunder.

⊕ Aktivering af lys

Når De betjener lampetasten, aktiveres belysningen, hvis denne er tilsluttet af elinstallatøren.

⊗ Fkobling af ringeklokke

Ved at trykke kort på opkaldsafbrydertasten fra- og genindkobles alle ringetoner. Når ringetonen er frakoblet, lyser tasten rødt. Hvis en besøgende ringer på døren, medens ringetonen er frakoblet på den håndfri telefon, blinker tasten.

⊖ Valg af dørstation

Tryk på samtalestasten for at etablere en samtaleforbindelse til den dørstation, hvorfra der sidst er kaldt op.

Ringetonestyrke

Ringetonestyrken kan indstilles i 5 trin:

⊗ Opkaldsafbrydertasten holdes indtrykket i 3 sek. for at høre den indstillede ringetonestyrke.



Lydstyrken kan indstilles ved at trykke på hhv. + og - på samtalestasten.

⊗ Den valgte lydstyrke gemmes ved at trykke på opkaldsafbrydertasten i 3 sekunder.

Ringetonemelodi

De kan vælge mellem 11 forskellige ringetone-melodier. Ringetonen indstilles altid for den dør, hvorfra seneste opkald er foretaget. De skal altså først trykke på opkaldstrykket ved gade-døren eller døren til lejligheden. (Det er muligt at vælge en anden ringetone-melodi til internt kald eller gruppekald).

⊖ + ⊕ Døråbner-tast og lampetast holdes samtidig indtrykket i 3 sekunder for at høre den indstillede ringetonemelodi.



Ved hvert tryk på + eller - på samtalestasten skiftes der til den næste melodi.

⊗ Den valgte ringetone-melodi gemmes ved at trykke på opkaldsafbrydertasten i 3 sekunder.

Programmering af taster

Lampe- og opkaldsafbrydertasten kan også programmeres med andre funktioner. Yderligere oplysninger fås hos Deres elinstallatør.

Vedligeholdelse

Hustelefonen må kun rengøres med en blød klud fugtet med en mild sæbeopløsning. Tør rengøring, aggressive rengøringsmidler samt skuremidler kan beskadige overfladen.

Service

Med hensyn til garanti gælder lovens bestemmelser. Udskiftning af enheden ved service foretages af Deres elinstallatør.